- ۱. راهنمای استفاده از توکن های ePass3003
 - ۲. مراحل نصب توکن
- ۳. کنترل صحت عملکرد توکن و اطلاعات داخل آن

مراحل نصب توكن

با توجه به اینکه این توکن ها بهصورت خودکار برنامه خود را نصب میکنند، ابتدا برای اینکه از نصب توکن مطمئن شوید، ابتدا توکن خود را به سیستم خود متصل نمایید و سپس در کنار ساعت سیستم خود کنترل کنید که آیکون نرمافزار مدیریت توکن اضافه شده باشد. همچنین میتوانید برای این منظور از مسیر زیر بروید و ازآنجا نرمافزار مدیریت توکن را اجرا نمایید.





درصورتی که نرمافزار مدیریت توکن نصب نشده باشد، به این علت است که در سیستم شما Auto Run برای CD-ROM غیر فعال است. در این صورت برای نصب توکن خود به MyComputre مراجعه کنید سپس بر روی MyComputre جدید ایجاد شده توسط توکن که یک آیکون سبز رنگ شبیه به توکن دارد، دو بار کلیک نمایید. در این مرحله نرم افزار مدیریت توکن بر روی سیستم ما نصب خواهد شد. دقت کنید که برای کنترل نصب شدن توکن می توانید مراحل بالا را انجام دهید.



کنترل صحت عملکرد توکن و اطلاعات داخل آن

بعد از اطمینان از صحت نصب توکن خود، لازم است قبل از استفاده از توکن برای امضا در برنامههای مختلف ابتدا از اطلاعات داخل توکن خود را کنترل نمایید و همچنین رمز اولیه توکن خود را برای امنیت بیشتر تغییر دهید. برای این منظور ابتدا نرمافزار مدیریت توکن را از یکی از طرق گفته شده در ابتدای راهنما باز نمایید. بعد از باز کردن نرمافزار مدیریت پنجره زیر نمایان خواهد شد.

j Token list	PKI Manager. Please login.		Login
Ali Asgari 🦓			Impo <u>r</u> t
			Export
	Hid	e Details-> 💌	Delete
ïeld	Value	<u>^</u>	Change Liser PIN
oken Name	Ali Asgari		Change oser Env
lanufacturer	Feitian Technologies Co., Ltd.		
lodel	ePass3003Auto		Change Token Name
erial Number	0372491109070711		
otal Public Memory	30000		
ree Public Memory	9584		Certificate View
otal Private Memory	34000		
	29643		
ree Private Memory			

در ادامه بر روی کلید Login کلیک نمایید سپس برای Login به توکن رمز توکن خود را وارد نمایید و بر روی OK کلیک کنید. توجه داشته باشید که رمز اولیه توکن ها ۱۲۳۴ میباشد. درصورتی که دفتر RA رمز دیگری به شما نداده باشد، میتوانید از ۱۲۳۴ برای ورد به توکن استفاده نمایید. توجه داشته باشید که در زدن رمز توکن دق نمایید در غیر این صورت بعد از ۵ بار اشتباه وارد کردن رمز توکن شما قفل (block) خواهد شد. در صورتی که بخواهید رمز پیش فرض توکن را تعویض نمایید از دگمه change user PIN مشخص شده در شکل استفاده نمایید.

EnterSafe	e PKI Manage	er - ePass3003
Login	to Ali Asgari	
More f	unctions are	available after logging in.
	User PIN:	••••
		Enable soft keyboard
		OK Cancel
_		

اگر رمز را اشتباه وارد کنید پنجره زیر نمایان می شود و برای تلاش مجدد باید بر روی Yes کلیک نمایید:



پس از ورود (Login) موفق به توکن در سمت چپ برنامه در قسمت TokenList اطلاعات توکن شما در زیر نام توکن نمایان خواهد شد. داخل توکن شما در زیرشاخهها باید اطلاعات PublicKey،Privatekey و در بالای PublicKey گواهی شما که به نام شما یا فرد موردنظر شما میباشد (با آیکون سبزرنگ) وجود داشته باشد.

در ادامه درصورتی که تمامی موارد بالا را با دقت کنترل کردهاید و اطلاعات داخل توکن شما کامل و درست میباشد، توکن شما بهطور کامل و صحیح نصب گردیده و آماده کار با برنامه موردنظر شما میباشد.